

NOTA INFORMATIVA

ASUNTO: ENCENDIDO DE MÁQUINAS
EXPENDEDORAS PARA LA CONEXIÓN
CANCELADORA SIN CONTACTO.

PARA: CONDUCTORES PERCEPTORES

PARA QUE LA CANCELADORA SIN CONTACTO, CONECTE CORRECTAMENTE CON LA MAQUINA EXPENDEDORA, ANTES DE INTRODUCIR LA EXPEDICIÓN LA CANCELADORA TIENE QUE ESTAR PREPARADA. PARA ELLO NO SE PUEDE METER LA EXPEDICION A REALIZAR EN LA EXPENDEDORA, ANTES DE ARRANCAR EL AUTOBUS. HAY QUE ARRANCAR EL AUTOBUS Y DESPUES INTRODUCIR LA EXPEDICION CUANDO.

PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CANCELADORA SE SEGUIRAN LOS SIGUIENTES PASOS.

1º ARRANCAR EL VEHICULO

2º ESPERAR DE 30 SEG. A UN 1 MINUTO, EN LA PANTALLA DE LA CANCELADORA SIN CONTACTO APARERA FUERA DE SERVICIO.

3º INTRODUCIR LA EXPEDICION A REALIZAR.

SEGUIDAMENTE EN LA CANCELADORA SIN CONTACTO APARECERA ACERQUE SU TARJETA.

ES IMPRESCINDIBLE REALIZAR LOS PASOS EN EL ORDEN DESCRITO. SI AL REALIZAR ESTOS PASOS EN LA CANCELADORA APARECEN MENSAJES DISTINTOS, TENEMOS QUE COMUNICARLOS AL CENTRO DE CONTROL.

Leganés, a 7 de Junio de 2.013