

## **NOTA INFORMATIVA**

### **ASUNTO: VERIFICACIÓN DE TARJETA SIN CONTACTO**

### **PARA: CONDUCTORES PERCEPTORES**

Desde el día 7 de Marzo, se ha instalado en todos las maquinas expendedoras, un sistema de comprobación de las tarjetas sin contacto que dan error de tarjeta incorrecta.

Si un viajero acerca la tarjeta y la canceladora da un pitido, o no cancela, hay que verificar la tarjeta de la siguiente forma:

- 1- Pulsar botón Consulta.
- 2- El usuario tendrá que pasar la tarjeta por la canceladora, en el display de la canceladora aparece un aviso para que el usuario acerque la tarjeta.
- 3- Pulsar el botón consulta de nuevo, aparece un mensaje en el display de la expendedora y al mismo tiempo emite un comprobante para ser entregado al usuario, donde pone lo que hay en el display, da información de cual fue la última vez que uso la tarjeta, que tipo de tarjeta es y la validez de la misma.
- 4- Pulsar corrección para continuar la venta.

Con este sistema podremos comprobar si las tarjetas están cargadas o no son validas

Leganés, a 7 de Marzo de 2.016